



# NOTICE D'UTILISATION DE L'OSCILLOSCOPE « HAMEG »

- Toutes les touches doivent être relevées (sauf CH I/II et DUAL).
- Les boutons rouges situés sur les calibres VOLT/DIV et TIME/DIV, doivent être bloqués à droite.
- Pour centrer la tâche lumineuse des voies Y I et Y II, ne pas connecter le montage sur l'oscilloscope. Utiliser les commandes Y-POS.I et Y-POS.II.

